

**HOUSE OF V-TWIN**

*Custom Bikes*

Rolf Hermes - House of V-Twin Motor Bikes - Schwandorfer Str. 20 - 92447 Schwarzhofen

Tel. 0 96 72 / 92 64 46

Mobil 01 70 / 4 12 42 19

Mail [info@house-of-vtwin.de](mailto:info@house-of-vtwin.de)

[www.house-of-vtwin.de](http://www.house-of-vtwin.de)

## Anbauanleitung für den Stabilisator

1. Demontage evtl. vorhandener Koffer
2. Lockern der Auspuff- bzw. Krümmeranlage, damit die Grundplatte des Trittbretts bzw. Fußrastenträgers entfernt werden kann.
3. Montage der Grundplatte des Stabilisators in die vorhandene Rahmenaussparung mit den Originalschrauben.
4. Montage des Haltewinkels an der Ölwanne mittels der mitgelieferten Schrauben. Diese sollten mit Loctite-Kleber befestigt werden.
5. Montage der Querstrebe mit den beiden Kugelköpfen von der Stabilisatorgrundplatte hin zum Montagewinkel an der Ölwanne (siehe Fotos).
6. Nachdem der Stabilisator nun grundsätzlich montiert ist, wird die Grundplatte nochmals gelöst, ebenfalls die Querverbindung zur Ölwanne. Der Kugelkopf im Bereich der Stabilisationsgrundplatte um eine Umdrehung zurückgedreht und dann mit Loctite-Kleber wieder montiert und anschließend die Grundplatte mit etwas Vorspannung wieder am Rahmen befestigt.
7. Wiedermontage der Auspuffanlage und evtl. Koffer

Allgemein: Sämtliche Schrauben sollten mit Loctite-Kleber befestigt werden.

Rolf Hermes • Schwandorfer Str. 20 • 92447 Schwarzhofen

Bankverbindung: Sparkasse Neunburg v. W. • BLZ: 750 510 40 • Konto-Nr.: 310 40 199